

Artikelnummer: 1098  
ZIF ESPA4.4.4 Eingang

[www.gutgesell.com](http://www.gutgesell.com)

Klemme	SUBD-9	Funktion
2	2	RXD vom ZIF
3	3	TXD vom ZIF
5	5	GND
10	-	+5V (max 10mA belastbar)

#### Hinweise:

Das Fremdsystem wird über SUBD-9, Wannenhuchse oder Schraubsteckklemme angeschlossen.

Schraubsteckklemme, SUBD-9 Anschluss und Wannenhuchse sind 1zu1 miteinander verbunden (außer Pin10).

Mit einer Flachband-auf-SUBD-9 Verlängerung lässt sich einfach der SUBD-9 Anschluss über die Wannenhuchse verlegen/verlängern.

Die Länge der USB-Verbindung zur Rufzentrale darf maximal 1m sein.

#### Notizen

---



---



---



---



---



---



---

